

OUBLI DU CODE PIN PRÉDEMMENT MÉMORISÉ
(NB : code PIN d'usine 0000)

L'oubli du code Pin à 4 chiffres nécessite une remise à zéro et une reprogrammation complète du terminal.

Presser sur Menu puis sélectionner Configurer puis remise à zéro.

Composer le code PIN 4000 ou 9102.

La programmation du terminal se remet à zéro et l'écran affiche le guide d'installation.

Suivre les instructions affichées sur l'écran, composer et mémoriser un nouveau code PIN, puis finaliser la programmation en suivant les instructions affichées sur l'écran.