





INSTALLATION DE LA CONNEXION INFRA ROUGE

Chez vous, en camping, ou caravaning, rendez invisible et pilotez le SIRIUS HD en l'installant dans un placard, un meuble, une armoire, derrière le TV, grâce au transfert des fonctions de la télécommande*



Prise infra rouge située sur le panneau arrière du SIRIUS HD

Capteur infra rouge



- 1) raccordez le jack du cordon infra rouge (IREXT2 non fourni) à la prise infra rouge située sur le panneau arrière du SIRIUS HD
- 2) collez le capteur infra rouge sur la face avant du téléviseur
- 3) pilotez à distance le SIRIUS HD en pointant la télécommande sur le capteur infra rouge

* Attention, toujours laisser un espace suffisant autour du terminal pour permettre une bonne ventilation